

NOTER

Vedrørende tryk

Vi gør opmærksom på, at pleje- og vaskeanvisningerne ikke længere er gyldige, hvis artiklen er blevet forsynet med et tryk, og vaskeanvisningerne angiver temperaturer over 40° C. Som udgangspunkt anbefaler vi, at man altid vasker tekstiler med trykte motiver på maksimalt 40° C for ikke at forringe kvaliteten på trykket.

Farvebetegnelser, størrelsesangivelser og vaskeanvisninger

Farvebetegnelserne og størrelsesangivelserne i dette katalog er ikke underlagt nogen form for norm. Helt konkret betyder det, at eksempelvis en T-shirt i størrelse XL fra producent A kan have helt andre mål end en T-shirt i størrelse XL fra producent B. Selv inden for det samme mærke kan forskellige artikler (fx polo-shirt og T-shirt) have helt forskellige mål, selvom de har den samme størrelsesangivelse. Særligt ved de såkaldte Slim-Fit/Body-Fit-shirts er det ikke sikkert, at størrelseskategorierne stemmer overens med unisex-artiklerne fra samme mærke. Det samme gælder for dame- og herreskjorter fra den samme producent. Dameskjorter har naturligvis altid et andet snit end de tilsvarende herreskjorter, selvom størrelsesangivelsen er den samme. Det er sjældent, at navnene på farverne kan bruges som en information. Selv ved de farvebetegnelser, der vækker tydelige forestillinger hos de fleste forbrugere, kan der forekomme afvigelser. Forskellige personer vil have forskellige måder at forestille sig farver som fx royalblå og æblegrøn på. Der findes ingen bindende norm for farveangivelser. Derfor kan der være tilfælde, hvor den samme farvebetegnelse kan se vidt forskellig ud på forskellige mærker eller forskellige artikler. Det problem kan farvebjælkerne i dette katalog desværre ikke løse. Bjælkerne ser forskellige ud alt efter lyskilden, og det er næsten umuligt at gengive farver på tekstiler i papirtryk med 100 % nøjagtighed. Inden du bestiller en stor mængde tekstiler eller begynder at trykke eller brodere, råder vi til, at du bestiller en prøve, så du kan se, hvordan artiklen ser ud. Vi har ikke mulighed for at anerkende reklamationer, der har deres begrundelse i subjektive forestillinger om størrelser og farver. Vi ønsker at gøre tydeligt opmærksom på, at alle tekstilartikler af bomuld eller bomuldsblandinger skal vaskes, inden de bruges første gang. Ganske vist er de kemiske rester i tekstilerne ufarlige og kan anvendes uden betænkeligheder, men hvis de ikke vaskes ud inden første brug, kan der ved påvirkning af UV-stråler opstå kemiske reaktioner mellem kropssveden og resterne. Det medfører en permanent forringelse af farverne - også efter senere vaskegange. Reklamationer som følge heraf er derfor udelukket.

Henvisning til bortskaffelse af batterier

I forbindelse med salg af batterier eller med levering af apparater, der indeholder batterier, er vi forpligtet til at oplyse dig om følgende: Som slutbruger er man forpligtet til at indlevere brugte batterier. De typer brugte batterier, som vi tidligere har ført eller nu fører som nye batterier i vores sortiment, kan du uden beregning levere til vores fragtlager (fragtadresse) eller sende gratis tilbage til os. Alternativt gør vi opmærksom på, at du kan anvende de dertil indrettede offentlige indsamlingssteder i nærheden af, hvor du bor. De viste symboler på batterierne har følgende betydninger: Symbolet med en skraldespand med et kryds henover betyder, at batteriet ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Pb = Batteriet indeholder mere end 0,004 masseprocent bly
Cd = Batteriet indeholder mere end 0,002 masseprocent cadmium
Hg = Batteriet indeholder mere end 0,0005 masseprocent kviksølv
Følg venligst de ovenstående henvisninger.

Undertøj kan aldrig blive returneret eller byttet.
Umballerede skjorter/bluser, kan ikke byttes eller returneres.
Paraplyer længere end 60 cm sendes i separate kasser.
Masker og hygiejneprodukter kan ikke returneres eller ombyttes.